

**So lesen Sie die Betriebsstunden an Ihrem  
Schlafapnoe – Therapie – Gerät  
der Firma Resmed Air Sense 11 ab:**



1. Auf der Startseite stehen die Punkte: „meine Option, mein Schlaf und **mehr**“ zur Auswahl.
2. Bitte klicken Sie auf den Button „**mehr**“.
3. Scrollen Sie bis zum Punkt „**info**“ mit Bestätigung.
4. Im Info-Menü **2x** nach **oben** wischen bis zum Punkt „**Betriebsstunden**“.

Sollten sie zum Ablesen der Betriebsstunden noch Hilfe benötigen,  
erreichen Sie uns unter:

**Tel. 089 / 81 88 81 00**

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit  
Ihre